INNHOLDSFORTEGNELSE N

FØR VENTILATOREN TAS I BRUK SIDE 40

MILJØINFORMASJON SIDE 40

GENERELLE RÅD SIDE 40

BRUK AV VENTILATOREN SIDE 41

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD SIDE 41

FEILSØKINGSLISTE SIDE 41

SERVICE SIDE 42

INSTALLASJON SIDE 42

For å få best mulig utbytte av ventilatoren, les denne bruksanvisningen og vedlagte produktbeskrivelser nøye

FØR VENTILATOREN TAS I BRUK

- **For å få best mulig utbytte av ventilatoren, les denne bruksanvisningen nøye og ta vare på den for fremtidig referanse.**
- Materialet i emballasjen (plastposer, polystyrenbiter osv.) kan være farlig og må oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Kontroller at ventilatoren ikke har lidd noen skade under transport.
- Installasjon, samt tilkobling til strømnett og avtrekk må utføres av en kvalifisert tekniker ifølge produsentens anvisninger og gjeldende normer.

MILJØINFORMASJON

1. **Emballasjen**
   Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet ♺. Kildesorter i henhold til lokale forskrifter. Materialet i emballasjen (plastposer, polystyrenbiter osv.) kan være farlig og må oppbevares utenfor barns rekkevidde.
2. **Apparatet**
   Apparatet er fremstilt av resirkulerbart materiale og må avhendes ifølge lokale renovasjonsforskrifter.
   Sørg for at apparatet ikke kan tas ibruk igjen ved å klippe av nettledningen. Etterlat ikke apparatet i naturen, men sørg for at det bringes til et autorisert søppelmottak.



GENERELLE RÅD

1. **Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold, må ventilatoren frakobles strømnettet ved at støpslet trekkes ut av stikkontakten eller hovedbryteren slås av.**
2. Luften som suges opp av ventilatoren må ikke føres ut gjennom pipen eller gjennom avløp fra apparater som ikke går på strøm.
3. **Flamber ikke mat under ventilatoren. Åpen flamme kan føre til brann.**
4. **Ved frityrsteking skal man være tilstede hele tiden og passe på at oljen ikke overopphetes.**
5. Regelmessig vedlikehold må til for at ventilatoren skal fungere best mulig.
6. Hvis ventilatorer med direkte avtrekk benyttes sammen med apparater som ikke går på strøm, må det negative trykket i rommet ikke overstige 4 pa (4 x 10^{-5} bar). Sørg for god ventilasjon.
7. Tørk av ventilatoren jevnlig og hold den ren. Filteret må rengjøres regelmessig og skiftes ved behov.
   Bruk ikke brennbart materiale i avtrekket.

Overensstemmelserklæring CE

Dette produktet er prosjektert, fremstilt og markedsført i overensstemmelse med:

- sikkerhetskravene i “Lavspenningsdirektivet” 73/23/EØF
- vernekravene i “EMC”-direktivet 89/336/ EØF, endret ved direktiv 93/68/EØF.

BRUK AV VENTILATOREN

Det anbefales å skru på ventilatoren noen minutter før matlagingen tar til og å la den stå på minst 5 minutter etter at matlagingen er avsluttet.

1. Trekk ut ventilatorfronten (avhengig av modell), dette gir bedre ytelser.
2. Reguler hastigheten utfra mengden matos og damp.
3. Slå av ventilatoren 5 minutter etter at matlagingen er avsluttet.
4. Skyv ventilatorfronten inn igjen (avhengig av modell).

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før rengjøring eller vedlikehold må ventilatoren frakobles strømnettet ved at støpslet trekkes ut eller hovedbryteren i huset slås av.

Fettfilter

- **Svamplignende fettfiltre** må vaskes med varmt såpevann én gang i måneden (bløtlegges i 1-2 timer, men ikke vris opp. Gjenta eventuelt operasjonen, men skift filteret når det er blitt vasket 5-6 ganger).
- **Fettfiltre av papir** må skiftes én gang i måneden.
- **Fettfiltre av papir med alarm** må skiftes minst hver annen måned eller når fargen på oversiden er synlig gjennom hullene i risten. Papirfiltre er farget på den ene siden, men fargen skal ikke være synlig gjennom hullene på risten når denne er montert.
- **Fettfiltre av metall** har ubegrenset varighet. De må vaskes **én gang i måneden,** for hånd eller i maskin (60°C), med et passende vaskemiddel.
  La fettfilteret tørke **uten å skade det,** og sett det på plass igjen.

Hver gang fettfilteret rengjøres eller skiftes bør også de andre synlige delene på ventilatoren rengjøres.

Kullfilter

("Versjon med resirkulasjon av luften", se neste side)

Kullfiltre kan ikke vaskes eller benyttes om igjen.

Kullfiltre skal ved normal bruk skiftes

hver 6. måned (firkantet kullfilter)

hver 4. måned (rundt kullfilter)

Skifte av lyspærer

1. Trekk ut ventilatorfronten (noen modeller).
2. Åpne risten eller dekslet og ta ut fettfilteret.
3. Fjern den gamle lyspæren og sett inn en ny identisk. Lukk risten, dekslet eller fettfilteret av metall.

Rengjøring av ventilatoren

Rengjør med en myk klut fuktet med sprit eller et ikke for konsentrert flytende rengjøringsmiddel. Aggressive midler må ikke benyttes.

Advarsel! For å unngå brannfare må instruksjonene for rengjøring av ventilatoren, samt vask og skifte av filter, følges nøye.

FEILSØKINGSLISTE

Ventilatoren virker ikke:

- Står støpslet ordentlig i stikkontakten?
- Er det strømstans?
- Er det gått en sikring?

Ventilatoren suger ikke godt nok:

- Er det blitt valgt riktig hastighet?
- Bør filtrene rengjøres eller skiftes?
- Er avtrekket tilstoppet?

Lyspæren virker ikke:

- Bør den skiftes?
- Er den riktig montert?
- Er det gått en sikring?

Forsøk ikke å reparere ventilatoren selv. Kun de problemer som her er blitt beskrevet kan løses uten sakkyndig hjelp.

SERVICE

Før Service tilkalles:

1. Kontroller om feilen kan rettes (se "Feilsøkingsliste").
2. Slå av og på igjen apparatet for å se om feilen har rettet seg.
3. Hvis ventilatoren fortsatt ikke virker som den skal, tilkall Service.

Oppgi:

- Hva som er feil.
- Modell.
- Servicenummeret (står etter ordet SERVICE på typeplaten, som sitter inne i ventilatoren, bak fettfilteret.

- Din adresse.
- Ditt telefonnummer.

INSTALLASJON

Ved montering av ventilatoren er det viktig at minsteavstanden til komfyrtopp overholdes og at man går frem i riktig rekkefølge. Se ytterligere instruksjoner i vedlagte monteringsanvisning.

VERSJON MED DIREKTE AVTREKK

(A - se også separat monteringsanvisning)

Damp og matos føres ut gjennom et rør som festes til tilslutningsringen.

Diametrene på avtrekksrøret og tilslutningsringen må stemme overens.

Dersom det monteres en tilbakeslagsventil, må man kontrollere at den kan åpne og lukke seg uten problemer når avtrekksrøret er montert.

Ventilatoren kan være utstyrt med en avløpsåpning (på toppen) eller to avløpsåpninger (på toppen og på baksiden).

Vanligsvis er ventilatoren beregnet til bruk av åpningen på toppen.

1. Tilslutningsringen skal sitte i åpningen på toppen.

Benytt åpningen bak (på de modeller som er beregnet på dette).

1. Hvis det er et lokk på åpningen og tilslutningsringen bak, må dette fjernes.
2. Noen modeller er utstyrt med en plastikkinnretning som stenger åpningen bak. Denne må eventuelt fjernes.
3. Monter tilslutningsringen i åpningen bak.
4. Monter lokket (noen versjoner) i åpningen på toppen.

Advarsel! **Hvis ventilatoren er utstyrt med kullfilter, må dette fjernes.**

Kontroller at velgerbryteren innvendig i ventilatoren (noen versjoner) står i posisjonen **"A" Aspirasjon**; i motsatt fall må den settes i denne posisjonen.

VERSJON MED RESIRKULERING AV LUFTEN

(F - se også separat monteringsanvisning)

Luften renses gjennom kullfilteret og føres ut i rommet igjen. Den filtrerte luften slippes ut oppe under taket i kjøkkenet.

Advarsel! **Hvis ventilatoren ikke leveres med kullfilter, må dette skaffes og monteres før bruk.**

Kontroller at velgerbryteren innvendig i ventilatoren (noen versjoner) står i posisjonen **"F" Filtrering**; i motsatt fall må den settes i denne posisjonen.

Steng åpningen på toppen, dersom det følger med et lokk.

ELEKTRISK TILKOBLING

Før tilkobling av ventilatoren må man forsikre seg om at spenningen er tilsvarende den som er oppgitt på apparatets typeskilt.

Typeskiltet sitter på innsiden av ventilatoren, bak risten.

Dersom ventilatoren er utstyrt med en standardplugg, settes denne direkte i stikkontakten. I motsatt fall monteres en plugg av godkjent type eller en godkjent topols bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for komplikasjoner som skyldes at disse instruksene ikke er fulgt.